



WST-01-Beige
WST-01-Black
WST-01-Grey
WST-02-Beige
WST-02-Black
WST-02-Grey

Függőfotel

Használati útmutató

Figyelem:

- Figyelmeztetés: Használat előtt olvassa el az utasításokat, és őrizze meg későbbi felhasználásra.
- Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT:

- A hinta 3 évesnél idősebb gyermekek számára készült.
- 12 éves kor alatti gyermekek a hintát csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- A hintát egyszerre csak egy személy használhatja.

Technikai adat:

Maximum
terhelhetőség: 150 kg.

Műszaki adatok

A hinta biztonságos és hatékony használata csak akkor biztosítható, ha azt megfelelően karbantartják és az útmutatóban leírtak szerint használják. Ha Ön nem használja a hintát, kérjük, adja tovább ezeket az utasításokat a használók számára, és tájékoztassa őket az esetleges veszélyekről és elővigyázatossági intézkedésekről.

A hintát nem szabad más, a rendeltetésével ellentétes célokra használni!

A hinta biztonsága csak rendszeres ellenőrzéssel és felülvizsgálattal garantálható.

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hinta nem sérült-e, különös figyelmet fordítva a kötelekre és azok csatlakozásaira. Ha bármelyik alkatrész sérült, a hintát nem szabad használni.

A hintát nem szabad vízbe meríteni.

A gyártó nem vállal felelősséget a hinta nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért vagy sérülésekért.

Figyelmeztetés:

- Sérült alkatrész észlelése esetén azonnal hagyja abba a termék használatát.
- A hinta használata csak felnőtt felügyelete mellett történhet.
- A hintát nem szabad használni, amíg az nincs megfelelően felszerelve.
- A hintát kizárólag rendeltetésszerűen szabad használni.

Fontos, hogy a felnőttek megfelelően tájékoztassák a gyermekeket:

- Hintázáskor megfelelő öltözetet viseljenek (kerülendők a poncsók, sálak és más laza ruhadarabok, amelyek balesetveszélyesek lehetnek).
- A hintán középén, teljes testsúllyal ülve helyezkedjenek el.
- Tilos üres hintát meglökní.
- Tilos a hinta közelében, előtte, mögötte vagy a mozgó részei között tartózkodni⁹

Függőfotel

- A köteleket nem szabad megcsavarni vagy a hinta váza fölé dobni, mivel ez csökkentheti a kötél teherbírását.
- Tilos a hintára mászni vagy azon állni.
- Tilos bármilyen kiegészítő elemet a hintára rögzíteni, mivel ezek fulladásvesélyt jelenthetnek.
- Ajánlott védősisak viselése hintázás közben.

Karbantrátás

1. A szennyeződések és por eltávolításához használjon puha, száraz vagy enyhén nedves rongyot/szivacsot.
2. Tilos a hintát saját kezűleg szétszerelni vagy javítani, mivel ez működési hibákat okozhat.
3. A hinta használata során bizonyos alkatrészek természetes módon elhasználódhatnak.
4. Az elhasználódott elemeket ki kell cserélni, amint azok már nem alkalmasak a termék rendeltetésszerű használatára. Amennyiben ilyen kopás észlelhető, a hinta használatát fel kell függeszteni.
5. A kötél felső rétege a hosszú, rendszeres használat során természetes módon elhasználódhat, kophat vagy rétegződhet.
6. RA köteleket rendszeresen ellenőrizni kell. A kötél idővel előregszik. Ha a kötél színe kifakult, könnyen szakad, vagy porladó anyagot enged az ujjaink között dörzsölve, javasolt a csere. A normál használatból eredő kopás nem minősül reklamációs oknak.

Tárolás

- A hintát száraz helyen kell tárolni, távol a meleg tárgytól.
- Ha a hinta nincsen használva, akkor olyan helyen érdemes tárolni, ami kosz és nedvességtől mentes, például a dobozában.
- A hintát a dobozában kell tárolni, ha a hőmérséklet 6 Celsius fok alá esik.

MEGJEGYZÉS: A hinta beállításakor kérjük, mindkét oldalon azonos hosszúságú kötél kerüljön beállításra és rögzítésre.

- A hintát puha felület fölé kell felfüggeszteni, például fű vagy homok fölé.
- Tilos a hintát aszfalt, beton vagy más kemény felület fölé rögzíteni.
- A talajtól való távolság nem haladhatja meg a 40 cm-t. A maximális esési magasság nem lehet több 46 cm-nél.
- A biztonságos használathoz a hinta körül legalább 2 méter szabad terület szükséges.
- A hintát kizárólag hintaállványra szabad felfüggeszteni.

Kérjük, győződjön meg róla, hogy a hinta körül elegendő szabad hely áll rendelkezésre a termék biztonságos használatához.

A felnőtteknek ellenőrizniük kell, hogy a felfüggesztő kötelek biztonságosan rögzítve vannak-e, és nem hurkolódhatnak rá a hintára. Minden elemet meg kell húzni a hinta minden egyes használata előtt.

Ellenőrizze a hinta összes részét az elhasználódás jeleire, különösen:

– a csövek védőborításait,

– az éleket és sarkokat,

– valamint a mozgó alkatrészeket, beleértve a forgó ülést, a köteleket és egyéb részeket.

Amennyiben a hintát fémváz állványra szerelik, a fémes mozgó alkatrészeket, amelyek fém csatlakozással kapcsolódnak egymáshoz, rendszeresen kenje meg.