



Loa elektromos fűtőtest 750W/1500W
FŰTŐKÉSZÜLÉKEK SZÁMÁRA



Cikkszám: HPC-D1501L

**E KÉSZÜLÉK CSAK JÓL SZIGETELT HELYSÉGEKBEN,
ÉS ALKALOMSZERŰEN HASZNÁLHATÓ**

Loa elektromos fűtőtest 750 W / 1500 W

A jelen útmutató az alábbi típusokra vonatkozik:

220 V–240 V, 50-60 Hz, IP20 védelem, II. osztály, 1500 W.

FONTOS:

a jelen útmutatót még a fűtőkészülék használata előtt el kell olvasni. Az útmutatót meg kell őrizni későbbi használat céljára.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

(el kell olvasni a készülék használata előtt!)

1. Használat előtt ellenőrizzük, hogy a helyi táphálózat feszültsége megegyezik-e a készüléken feltüntetett villamos adatokkal.
2. A gyermekek legyenek állandó felügyelet alatt, annak biztosítása érdekében, hogy ne játszhassanak a készülékkel. Ha a készülék károsodik, többé nem szabad használni.
3. Fontos, hogy a fali csatlakozó aljzat jellemzői megfeleljenek a fűtőkészüléken feltüntetett értékeknek, ugyanakkor legyen földelt csatlakozó.
4. Amikor a készülék nincs működésben, a csatlakozó dugaszt ki kell venni az aljzataból.
5. De a készülék minden tisztítása vagy karbantartása előtt is mindig ki kell venni a csatlakozó dugaszt.
6. A csatlakozó dugaszt nem szabad kihúzni az aljzataból a kábelnél fogva.
7. Nem ajánlatos hosszabbítót használni, mert túlmelegedhet, és fennáll a tűzveszély kockázata.
8. A tápkábelt nem szabad a fűtőkészülék forró testének közelében tartani.
9. FIGYELEM: a készüléket nem szabad semmivel letakarni, mert túlmelegedést okozhat.
10. E készüléket nem szabad közvetlenül fürdőkád, zuhany vagy úszómedence közelében használni.
11. A készülék csak háztartási célokra használható, de a szabadban így sem szabad használni.
12. Nem szabad letakarni vagy akadályozni a készülék hőkimenő vagy levegőbemenő rácsait.
13. Fontos, hogy a fűtőkészülék ne legyen függöny vagy bútor közelében, mert ezek meggyulladhatnak.
14. A fűtőkészülék ne legyen közvetlenül villamos csatlakozó aljzat közelében.

L o a e l e k t r o m o s f ű t ő t e s t 7 5 0 W / 1 5 0 0 W

15. Ne nyúljunk be a fűtőtest belsejébe, semmilyen tárggyal, a hőkimenő vagy levegőbemenő nyílásokon át.
16. A fűtőkészüléket nem szabad gyúlékony anyagok, felületek vagy készítmények közelébe helyezni, mert így is fennáll a tűzveszély kockázata.
17. Különös figyelemmel kell eljárni akkor, ha a fűtőkészülék olyan helyiségben működik, ahol gyermekek vagy mozgássérültek tartózkodnak.
18. A fűtőkészülék helyének változtatása előtt mindig ki kell húzni a csatlakozót.
19. A fűtendő helyiségben ne legyenek gyúlékony anyagok (pl. benzin, oldószerek, spraytartályok stb.), sem más éghető anyagok (pl. fa vagy papír). Az ilyen anyagokat a készüléktől távol kell tartani. Tűzveszély!
20. A készüléket nem szabad sérült tápkábellel vagy csatlakozóval használni, de hibás állapotban, leejtés vagy bármilyen károsodás után sem.
21. Ha a tápkábel sérült, ezt a gyártónak vagy engedéllyel rendelkező szervizműhelynek, esetleg hasonló képzettséggel rendelkező szakembernek kell kicserélnie, hogy el lehessen kerülni a veszélyt.
22. A készüléket nem szabad használniuk csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességgel rendelkező személyeknek (beleértve gyerekeket is), de azoknak sem, akik nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel és tapasztalattal, ha csak nem a biztonságukért felelő személy felügyelete alatt végzik.
23. A gyerekek mindig legyenek felügyelet alatt, hogy ne játszanak a fűtőkészülékkel.

A FŰTŐKÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

MEGJEGYZÉS: az természetes dolog, hogy a fűtőkészülék első alkalommal, vagy hosszú ideig való nem használat után furcsa szag vagy gyenge füst jöjjön ki belőle. De ez a jelenség kevés működés után el is tűnik.

Loa elektromos fűtőtest 750W/1500W

ÁLTALÁNOS NÉZET



1. Hőszabályzó
2. Ki-/bekapcsoló
3. Bekapcsolást jelző lámpa
4. Billenő kapcsoló

HASZNÁLAT

1. A készüléket óvatosan vegyük ki a kartondobozból és a műanyag tasakból.
2. A fűtőkészüléket helyezzük szilárd, vízszintes felületre.

BIZTONSÁGI JELLEMZŐK

1. A készülékben van beépített túlterhelés elleni védelem, amely megakadályozza a túlmelegedést is.
2. Túlmelegedési hőmérséklet elérése alkalmával a fűtőkészülék önműködően kikapcsol. A munkát csak akkor lehet újraindítani, ha a használató visszaállítja alaphelyzetbe („reset”) a készüléket.

(Lásd alább az alaphelyzetbe állítással kapcsolatos útmutatásokat.)

A FŰTŐKÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

1. A fűtőkészüléket mindig le kell választani a fali csatlakozó aljzatról, és tisztítás előtt hagyni kell, hogy eléggé lehűljön.
2. A fűtőkészülék külsejét úgy kell letisztítani, hogy letöröljük nedves ronggyal, a végén pedig puha, száraz ronggyal.

Loa elektromos fűtőtest 750 W / 1500 W

3. Nem szabad sem mosószert, sem dörzshatású tisztítószer használni, és vigyázzunk, ne kerüljön be víz a fűtőkészülék belsejébe.

A FŰTŐKÉSZÜLÉK TÁROLÁSA

Ha a fűtőkészülék hosszú ideig nincs használatban, tárolni tiszta és száraz helyen kell, por ellen védve.

A KÉSZÜLÉK MEGFELELŐ ELHELYEZÉSE



E jel azt mutatja, hogy az Európai Unióban a készüléket nem szabad háztartási hulladékokkal együtt elhelyezni. Annak ellenére, hogy megelőzzük az emberek egészségének veszélyeztetését, vagy a környezet károsítását, a készüléket felelős módon kell elhelyezni, lehetővé téve az anyagi források újrahasznosítását. Az elhasznált készülék visszaküldése erre szakosodott begyűjtő helyen át is lehetséges, vagy pedig felvéve a kapcsolatot azzal a forgalmazóval, ahonnan a készülék beszerzése történt. A készülék anyagát fel lehet használni környezetbarát újrahasznosítás céljára.

GARANCIA

A gyártó azon ország jogszabályai szerint nyújt garanciát a készülékre, ahol ennek használata történik. A garancia legfeljebb 1 év lehet (Németországban 2 év), azon naptól számítva, amikor a vevő átveszi a készüléket.

A garancia csak megmunkálási vagy anyaghibákra vonatkozik.

A garancia keretében végzett javításokat csak erre engedélyezett szervizközpontokban szabad végezni. Garanciaigények érvényesítése alkalmával be kell nyújtani az eredeti eladói számlát (amely feltünteti a vásárlás napját).

A garancia nem érvényesíthető az alábbi esetekben:

- normál kopás vagy elhasználódás,
- helytelen használat, pl. készülék túlterhelése, nem engedélyezett tartozékok használata,
- a készülék erőltetése vagy külső behatások által okozott károk esetén,
- a használati kézikönyvben lévő útmutatások be nem tartása esetén, pl. nem megfelelő táphálózatba való csatlakoztatás, vagy pedig a telepítési útmutatások figyelmen kívül hagyása;
- a készülék részleges vagy teljes szétszerelése esetén.

