


H

VEZETÉK NÉLKÜLI CSENGŐ SZETT

- elem nélkül működő két csengő
 - 36 változatos, ismert dallam
 - többszólamú, kellemes hangzás
 - 4 fokozatban beállítható hangerő
 - LED visszajelzők
 - villogó fényjelzés csengetéskor
 - egyedi kódolás tanuló funkcióval
 - 4 nyomógomb párosítható egy csengővel
 - erősen zavarvédett más csengőktől
 - hatótávolság nyílt terepen: kb.150 m
 - működési frekvencia 433,92 MHz
 - nyomógomb tápellátása: 23 A (12 V) elem, tartozék
 - csengő tápellátása: 230 V~/50 Hz/0,3 W
- Gyártó: **SOMOGYI ELEKTRONIC®**
H - 9027 • Győr, Gesztenyefa út 3. • www.somogyi.hu



ÁRTALMATLANÍTÁS

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

AZ ELEMEK, AKKUK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elemeket/akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket/akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Így biztosítható, hogy az elemek/akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva.



A készülékek és az elemek nem játékok, gyermek kezébe ne kerüljenek!

Távolítsa el az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a terméket! Az elemek kimerülése után azonnal távolítsa el azokat! Ne használjon együtt különböző gyártmányú vagy állapotú elemeket! Az elemcserét csak felnőtt végezheti el! Elem gyermek kezébe nem kerülhet!

Ha abból esetleg kifolyt a folyadék, akkor vegyen fel védőkesztyűt és száraz ruhával tisztítsa meg az elemtartót!

Figyelem! Robbanásveszély helytelen elemcsere esetén! Csak azonos vagy helyettesítő típusra cserélhető! Az elemeket ne tegye ki közvetlen hő- és napsugárzásnak! Tilos felnyitni, tűzbe dobni vagy rövidre zární! A nem tölthető elemeket tilos tölteni! Robbanásveszély!

