


HU - HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Gosal

A Gosal egy modern stílusban tervezett okosóra. A szalagról leválasztható.

Töltse fel a karkötőt: Az első alkalommal ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van-e töltve. Ha a tápellátás általában nincs bekapcsolva, csatlakoztassa a töltőt (3) a készülék töltéséhez, és a karkötő automatikusan bekapcsol.



Olvassa be a QR-kódot, és telepítse az APP-t.

GOSAL MODERN STÍLUSÚ OKOSÓRA



Az eszköz csatlakoztatása

- Csatlakoztassa az órát (1) és a szíjat (2).
- Először csatlakoznia kell az APP-hoz a kalibráláshoz. Sikeres csatlakozás után a karkötő automatikusan szinkronizálja az időt.
- Nyissa meg a telefonos alkalmazást → kattintson a keresés elindításához → kattintson az eszköz csatlakozására.
- A sikeres párosítás után az APP automatikusan elmenti a karkötő Bluetooth-címét, és amikor az APP megnyílik vagy fut a háttérben, automatikusan megkeresi és csatlakoztatja a karkötőt.
- Android-mobiltelefon: Kérjük, győződjön meg arról, hogy az APP a háttérben fut, és a mobiltelefon rendszerbeállításai minden engedélyt megadnak, például a háttér futtatására és a kapcsolatfelvételi adatok olvasására.

Az óra funkció leírása

- Amikor az eszköz ki van kapcsolva, érintse meg és tartsa lenyomva a funkciógombot (4) több mint 3 másodpercig az eszköz bekapcsolásához.
- A karkötő Bluetooth-címfelületén nyomja meg és tartsa lenyomva a 2 másodperces csuklókapcsolót a telefon kikapcsolásához. Rövid megnyomásával kilép a leállítási oldalról.
- Eszköz visszaállítása: Ez a funkció törli az összes karkötőadatot (például a lépésszámlálást).
- Bekapcsolt állapotban érintse meg a funkciógombot (4) a rövid megnyomásával a képernyő világításához.
- Függetlenül attól, hogy a karkötő alapértelmezett óraoldala-e, a funkciógomb rövid megnyomásával válthat a különböző oldalak megtekintéséhez.
- Váltson a pulzusszám 3 az 1-ben interfészre a teszt elindításához, a pulzusszám 3 az 1-ben interfészre, és a 60 másodperces időtűlépés automatikusan kikapcsolja a képernyőt (a pulzusszám és a vérnyomás karkötő hardveres támogatást igényel).

Óra interfész: A telefonnal való szinkronizálás után az óra automatikusan kalibrálja az időt. Nyomja meg és tartsa lenyomva a készenléti interfészt 2 másodpercig a 24/12 órás óra interfész váltásához.

Lépések száma: Viselje a karkötőt, és jegyezze fel a napi mozgáslépések számát az aktuális valós idejű lépések megtekintéséhez.

Távolság: A mozgás távolságát a megtett lépések száma alapján becsüljük.

Kalória: Becsülje meg az elégetett kalóriákat a gyaloglási lépések száma alapján.

Pulzusszám, vérnyomás, véroxigén 3 az 1-ben:

Miután néhány másodpercre belépett a pulzusszám 3 az 1-ben teszt interfészébe, az aktuális pulzusszám, vérnyomás és véroxigén vizsgálati eredmények megjelenítve. Ehhez a funkcióhoz csuklópánt szükséges a pulzus- és vérnyomásérzékelők támogatásához.

Multi-sport mód

Futó mód –Ezen a felületen rögzítheti a kalóriákat és afutásidőtartamát.

Ugrálókötél mód - Ezen a felületen rögzítheti a kötélugrás kalóriáit és időtartamát.

Felülés mód - Ezen a felületen rögzítheti a felülések kalóriáit és időtartamát.

Alvó üzemmód – Amikor elalszik, az óra automatikusan alvásfigyelő módba lép. Ez az üzemmód egész éjszaka automatikusan érzékeli a mély alvást, a sekély alvást vagy az ébredést, és kiszámítja az alvás minőségét. Az alvási adatok csak az alkalmazások megtekintésénél támogatottak.

Megjegyzés: Ha alvás közben karórát visel, akkor az alvási adatokkal rendelkezik, és este 10 órakor kezd észlelni az alvást. Alvó 3/4 óra alvási adatok szinkronizálva lesznek az APP-val alvás közben.

Információs mód: Ha az óra több emlékeztető üzenetet küld, lépjen be erre a felületre az utolsó 3 üzenetrekord megtekintéséhez.

APP funkció és beállításai (Személyes adatok): Kérjük,adja meg személyesadataitazalkalmazásba való belépés után. Beállítások → Személyes adatok, beállíthatja a nemet, az életkort, a magasságot és a súlyt. A napi céllépéseket is beállíthatja a napi teljesítések nyomon követéséhez.

Bejövő hívás: Csatlakozott állapotban, ha a hívásjelzés funkció engedélyezve van, a csuklópánt rezegni fog, és megjeleníti a hívó nevét vagy számát. (Engedélyeznie kell az APP-nak a címjegyzék olvasását.)

SMS-értesítés: Csatlakoztatott állapotban, ha az SMS-emlékeztető funkció engedélyezve van, a karkötő rezegni fog, ha szöveges üzenet érkezik.

Egyéb emlékeztetők: Csatlakoztatott állapotban, ha ez a funkció engedélyezve van, amikor olyan üzenet érkezik, mint a WeChat, QQ, Facebook stb., a karkötő rezgéssel emlékezteti és megjeleníti az alkalmazás által fogadott tartalmat. (Az utolsó három üzenetrekordot a csengetési információs menüben is megtekintheti. Engedélyt kell adnia az APP-nak a rendszerértesítések fogadásához. A karszalag 20-40 szót képes megjeleníteni).

Tippek Android-felhasználóknak: Az emlékeztető funkció használatakor be kell állítania, hogy a „FitPro” futhasson a háttérben; javasolt a „FitPro” hozzáadása a jogkezeléshez és az összes engedély megnyitása.

Riasztás beállítása: Csatlakoztatott állapotban 8 riasztás állítható be. A beállítás után szinkronizálva lesz a karkötővel; offline riasztás támogatott.

Távoli fényképezés: Csatlakoztatott állapotban indítsa el a fényképet a csuklópántról vagy az APP-ból, hogy belépjen a kamera távoli felületére, rázza meg/fordítsa el a csuklót/érintse meg a karkötőt, és 3 másodperc visszaszámlálás után automatikusan készítsen fényképet . A fénykép mentéséhez engedélyezze az APP számára, hogy hozzáférjen a fényképalbumhoz.

Ülő emlékeztető: Állítsa be, hogy engedélyezze-e az ülő emlékeztető funkciót, beállíthatja az emlékeztető időközét, ha hosszabb ideig ül a beállított időben, a karkötő emlékeztetni fog.

Emelje fel a kezét, hogy világítson: Kapcsolja be ezt a funkciót. Amikor a csuklópánt a képernyő állapotában van, emelje fel a csuklóját, és fordítsa a képernyőt maga felé, hogy megvilágítsa a képernyőt.

Ne zavarjanak mód: Kapcsolja be a Ne zavarjanak módot. Beállíthatja a Ne zavarjanak időtartamot. A beállított időtartam alatt a karkötő nem kap értesítést, hogy elkerülje az emlékeztető üzeneteket.

Eszköz visszaállítása: Ennek a funkciónak a visszaállításával minden adat törlődik az órában (például a lépésszámlálás).

Eszköz eltávolítása: Eszköz eltávolítása, ez a funkció törli az adatokat és eltávolítja az eszközt.

Óvintézkedések:

- Nem szabad fürdeni és úszni.
- Kérjük, csatlakoztassa a karkötőt az adatok szinkronizálásához.
- A töltéshez használja a mellékelt töltőkábelt.
- Ne tegye ki a karkötőt hosszú ideig magas nedvességnek, magas hőmérsékletnek vagy nagyon alacsony hőmérsékletnek.
- Úgy tűnik, hogy a karkötő összeomlik és újraindul. Kérjük, ellenőrizze a telefonmemória információit, és próbálja újra, vagy lépjen ki az APP-ből, és nyissa meg újra.

MŰSZAKI ADATOK:

Anyagok: ABS, szilikon

Kijelző: 0,96 LCD

Frekvenciasáv: 2,4 GHz

kompatibilis rendszerek: Android 5 és újabb, IOS 9.0 és újabb

Akkumulátor: Lítium-polimer akkumulátor

Támogatott nyelvek: kínai, angol, Spanyol, francia, portugál, holland, német, orosz

KARBANTARTÁS

Ne karcolja meg az érzékelőt, óvja a sérülésektől. Az óra felületét nedves ruhával törölheti át. Ne tegye ki az órát erős vegyi anyagokat tartalmazó környezetnek, mint például benzin, tisztító oldószerek, propanol alkohol vagy rovarriasztó vegyi anyagok, amelyek károsíthatják az óra tömítését és a tok felületét. Kerülje el, hogy órája erős ütéseknek és extrém hőhatásnak legyen kitéve. Ne merítse a terméket vízbe, forró zuhanyba, szaunába vagy hasonlóba.

AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS FIGYELMEZTETÉS

- A termék újratölthető akkumulátorral van felszerelve. A tűzveszély csökkentése érdekében kerülje el a manipulációt, a zuhanást, a vízzel való érintkezést és a tüzet.
- Ne töltsé a terméket erősen nedves környezetben.
- Soha ne érintse meg a terméket vagy a kábelt, ha nedves a keze.
- Ne használja a kábelt töltésre, ha a vezeték sérült.
- Cserélje ki a kábelt azonos vagy azzal egyenértékű típusra.
- A sérült kábelt újrahasznosítani vagy megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

FIGYELMEZTETÉS :

Kézmosás, fürdés vagy vízbe lépés előtt az órát le kell venni. Ezenkívül az eső károsítja az órát. Óvatosan kezelje az órát. A termék nem játék, és nem gyermekek számára készült. Ha nem használja, tárolja száraz helyen, elérhető helyen. Ez megakadályozza a sérülést és a kisebb részek lenyelését, amelyek fulladáshoz vezethetnek.

GARANCIA

A jótállási idő a termék megvásárlásának első napjától kezdődik, és a jelen garancia értelmében az eladóval szembeni igényeket 12 hónapon belül kell benyújtani.



Termék neve: Gosal

Terméktípus: Azóra

Importőr: PROVIDIOD.o.o., Kajakaška cesta 40b, 1211, Ljubljana, Slovenia

Származási ország: China

