

leziter[®]

**Breeze álló ventilátor 45 W
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**



**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
MODEL: FS-16D; LAV-45**

40CM, 220-240V~, 50Hz, 45W

**KÉRJÜK, OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT HASZNÁLAT
ELŐTT, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA.**

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. Őrizze meg a használati útmutatót, a jótállási jegyet, a nyugtát, valamint – ha lehetséges – a dobozt és a belső csomagolást is. Before

connecting the appliance to the power supply, check that the voltage indicated on the appliance corresponds with the voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer and stop using the appliance.

1. A készülék áramforráshoz való csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik-e az otthon használt hálózati feszültséggel. Amennyiben nem egyezik, ne használja a készüléket, és forduljon a forgalmazóhoz.
2. Áramütés elkerülése érdekében ne engedje, hogy a ventilátor vízzel érintkezzen.
3. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül bekapcsolva.
4. Amikor a készülék nincs használatban, illetve összehajtás, szétszerelés vagy tisztítás előtt mindig húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
5. A ventilátor védőrácsának eltávolítása előtt győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, és nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.
6. A készülék kizárólag az útmutatóban megadott célokra használható.
7. A készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték. Minden egyéb felhasználás nem rendeltetésszerű és veszélyes lehet.
8. A készülék nem alkalmas ipari, kereskedelmi célú használatra.
9. Ne használja a készüléket kültéren.
10. A készülék használata 8 éves vagy annál idősebb gyermekek számára csak akkor engedélyezett, ha a használatot felügyelet mellett vagy megfelelő tájékoztatás után végzik, és megértik a használattal járó kockázatokat. Tisztítást és karbantartást csak 8 évesnél idősebb gyermek végezhet felnőtt felügyeletével. A készüléket és a hálózati vezetéket tartsa 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol.
11. A készülék nem használható olyan személyek által, akik fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeik miatt felügyelet nélkül nem tudják biztonságosan használni azt. Gyermekek a készülékkel nem játszhatnak.
12. A készülék és annak vezetéke gyermekektől elzárva tartandó.
13. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült. Sérült tápkábel esetén azt kizárólag a gyártó, szerviztechnikus vagy hasonlóan képzett szakember cserélheti ki a balesetveszély elkerülése érdekében.
14. Ne próbálja meg saját kezűleg javítani vagy módosítani a készüléket. Minden javítást kizárólag hivatalos szerviz végezhet. Ellenkező esetben a jótállás érvényét veszti.


15. Ne engedje, hogy a tápkábel lelógjon asztal vagy munkalap széléről, ne érintkezzen forró felülettel, illetve ne legyen összegubancolódva.
16. Ne használja a készüléket nedves kézzel, illetve ne mozgassa, amíg áram alatt van.
17. A gyártó által nem javasolt tartozékok használata tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
18. Ne nyúljon a ventilátor működése közben a rácson vagy hálón keresztül, és ne dugjon be semmilyen tárgyat, például ujjat vagy ceruzát.
19. Ügyeljen a hosszú hajra: a légáramlat beszívhatja!
20. A készülék áthelyezése előtt mindig húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
21. Csak stabil, egyenes felületen használja a készüléket a felborulás megelőzése érdekében.
22. Ne használja a készüléket a védőrács vagy háló nélkül.
23. Ne próbálja meg erőszakkal elforgatni vagy megállítani a ventilátort a védőrácson keresztül.
24. Ne tegye ki az embereket (különösen csecsemőket vagy időseket) hosszabb ideig folyamatos hideg légáramnak.
25. Használat után kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- FIGYELEM:** A csatlakozó kihúzásakor ne a kábelt húzza!
26. A csatlakozót minden használat után, meghibásodás esetén, illetve tisztítás előtt ki kell húzni a konnektorból.

FIGYELEM: A helytelen vagy a használati útmutatóval ellentétes használatból eredő károkért kizárólag a felhasználót terheli a felelősség.

HASZNÁLAT ELŐTT


1. Csomagolja ki a terméket, de őrizze meg a csomagolást mindaddig, amíg nem bizonyosodik meg arról, hogy a készülék sértetlen és megfelelően működik.
2. A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
3. Vegye ki a terméket a csomagolásból. A csomagolóanyagokat tárolja biztonságos helyen, illetve gondoskodjon azok felelős hulladékkezeléséről. A műanyag fólia fulladásveszélyt jelenthet csecsemők és kisgyermekek számára, ezért tartsa távol őket ezektől.
4. Minden használat előtt ellenőrizze a készülék állapotát. Ne használja a készüléket, ha bármely része sérült vagy kopott.

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ




1. Elülső védőrács (háló)
2. Lapátrögzítő anya
3. Ventilátorlapátok
4. Hátsó rácsrögzítő anya
5. Hátsó védőrács (háló)
6. Motor tengelye
7. Motor
8. Gomb
9. Vezérlődoboz
10. Kapcsolók
11. Csavar
12. Teleszkópos rúd
13. Rúd burkolata
14. Magasságállító gyűrű
15. Talpburkolat
16. Csavar
17. Kereszt alakú talp


1. Rögzítse a talpakat a kereszt alakú talphoz (17).
2. A kereszt alakú talpat (17) négy csavar (16) segítségével rögzítse a rúd burkolatához (13).
3. Húzza rá a talpburkolatot (15) a rúd burkolatára és a kereszt alakú talpra úgy, hogy az lefedje a csatlakozási pontot.
4. Csavarja le a lapátrögzítő anyát (2) az óramutató járásával megegyező irányba, valamint a hátsó rácsrögzítő anyát (4) az ellenkező irányba.




5. Helyezze a hátsó védőrácsot (5) a motorra (7), majd rögzítse a hátsó rácsrögzítő anyával (4).




6. Húzza rá a ventilátorlapátokat (3) a motor tengelyére (6).



7. Csavarja rá a lapátrögzítő anyát (2) a motor tengelyére (6) az óramutató járásával ellentétes irányba.



8. Helyezze vissza az elülső védőrácsot (1) a hátsó védőrácsra (5), majd rögzítse a rögzítőkapcsokat, hogy a lapátvédő teljesen összeálljon.



9. Rögzítse az összeszerelt ventilátoregységet (4–8. pont) a korábban összeszerelt kereszt talphoz (1–3. pont) egy csavar (11) segítségével.

HASZNÁLAT

1. A készüléket használat előtt teljesen össze kell szerelni!
2. Helyezze a ventilátort vízszintes, száraz felületre.
3. Csatlakoztassa a tápkábelt egy 220–240 V~, 50 Hz-es hálózati aljzathoz.
FIGYELEM: A készülék csak akkor kapcsolható be, ha a védőrács (háló) teljesen zárva van.
4. Kapcsolja be a ventilátort a kapcsolók (10) segítségével, válassza ki a kívánt légáram-erősséget: 1, 2 vagy 3.
5. Az oszcilláló mozgás elindításához nyomja meg a 8-as számú gombot.
6. A ventilátor kikapcsolásához nyomja meg a „0” jelű gombot.

FIGYELMEZTETÉS: A tűz- vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében a készüléket ne használja félvezetős sebességszabályzóval!

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

1. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket (0 állásba) és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
2. A készülék tisztításához csak puha, nedves ruhát használjon.
3. A ventilátort ne merítse vízbe, és ügyeljen arra, hogy ne jusson víz a motorházba.
4. Ne használjon benzint, hígítót vagy más vegyszert a készülék tisztításához.
5. A lapátok tisztításához távolítsa el az elülső védőrácsot (háló), majd törölje le a lapátokat és a rácsot.
6. A tisztítás után helyezze vissza az elülső védőrácsot a helyére, és rögzítse.
7. A készüléket az eredeti dobozában vagy letakarva tárolja, hogy megóvja a portól.
8. Hűvös, száraz helyen tárolja.

MŰSZAKI ADATOK

- Feszültség: 220–240 V~
- Frekvencia: 50 Hz
- Teljesítmény: 45 W

ÁLLÓVENTILÁTOR 40 CM – FS-16D			
Leírás	Jelölés	Érték	Mértékegység
Maximális légszállítási teljesítmény	F	47,4	m³/min
Ventilátor névleges teljesítménye	P	45,0	W
Szolgáltatási érték (hatékonyság)	SV	1,05	(m³/min)/W
Készenléti energiafogyasztás	P _{SB}	0.00	W
Zajtelszámítási szint	L _{WA}	55,0	dB(A)
Maximális légsebesség	c	5,2	m/s
Mérték szabványa	IEC60879		
ovábbi információért kérjük, forduljon a forgalmazóhoz vagy gyártóhoz.			



A termék megfelel azokra vonatkozó **európai uniós irányelvek** alapvető követelményeinek, amelyek rá érvényesek.

CSOMAGOLÁS KEZELÉSE ÉS MEGSEMMISÍTÉSE

A termék csomagolásához használt anyagok újrahasznosíthatók, és az újrahasznosítási jellel vannak ellátva.

A csomagolóanyagokat a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

FIGYELEM: A csomagolóanyagok veszélyt jelenthetnek gyermekek számára, ezért tartsa azokat elzárva tőlük!

ELEKTRONIKAI HULLADÉK KEZELÉSE



A 2005. július 29-i törvény szerint a használt elektromos és elektronikus berendezéseket – amelyeken az áthúzott kukás szimbólum szerepel – tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A környezet vagy az emberi egészség károsodásának elkerülése érdekében az ilyen eszközöket más hulladéktípusoktól elkülönítve, környezetkímélő módon kell újrahasznosítani, elősegítve ezzel az anyagok fenntartható újrafelhasználását.

A háztartási felhasználók a termék környezetbarát újrahasznosításának lehetőségeiről érdeklődhetnek:

- a vásárlás helyén,
- vagy a lakóhely szerinti önkormányzatnál, amely tájékoztatást nyújt az eszköz megfelelő leadási helyeiről és módjáról.