


Wellis®



EN

Bonita shower panel INSTRUCTION MANUAL

DE

Bonita dusch panel BEDIENUNGSANLEITUNG

FR

Panneau de douche Bonita MODE D'EMPLOI

HU


Bonita zuhanypanel HASZNÁLATI UTASÍTÁS

WZ00089

BONITA


I. Function

1. Waterfall
2. Shower Head
3. Body jets
4. Diverter
5. Mixer
6. Hand shower





Part list

Please unpack and inspect all packages and components carefully, and make sure they are complete. Examine for shipping damage. If some parts are damaged or missing, notify your dealer immediately.




For Installation You may Require the Following Tools



Note!


Before assembly, flush the water supply pipes thoroughly to remove debris (allow the water to run with the main stopcock open for about 3 mins), otherwise dirt particles might affect the function of the shower panel!



Wall-mounting

NOTE!

Before drilling any holes for fixing your shower panel ensure that there are no hidden cables or pipework within the wall.




Drill the holes in the wall

Insert the wall plugs
inside the holes


Tighten the screws
to the wall with wall
mounting brackets

Hang the shower panel on the mounting bracket



Dimension

Choose a suitable place to install the shower panel, adjust the shower panel's vertical position based on the user's height and your sanitary room. Usually, install the panels at the distance of 210cm from the top to the ground, but you can assemble according to your preference.





Note!

The height can be altered to suit individual requirements.
The dimensions are for reference only.


Select the shower function required by rotating the control knobs.

Volume and temperature control



Bonita

Installation diagram



EN H: Cold water - $\frac{1}{2}$ " connection


M: Hot water - $\frac{1}{2}$ " connection

Construction and installation of a floor drain is obligatory!

The dimensions given are indicative only and may vary due to the manufacturing technology of the product. By +1 centimetres.

I. Funktion

1. Wasserfall
2. Duschkopf
3. Körperstrahlen
4. Ablenker
5. Mixer
6. Handdusche





Zubehör Liste

Bitte packen Sie alles aus und inspizieren Sie alle Pakete und Zubehörteile sorgfältig und gehen Sie sicher, dass alles vollständig ist. Überprüfen Sie alles nach Transportschäden. Wenn Teile beschädigt sind oder fehlen, benachrichtigen Sie sofort den Händler.




Zur Installation benötigen Sie die folgenden Werkzeuge



Achtung!
Vor dem Zusammenbau, spülen Sie einmal sorgfältig, um Ablagerungen zu entfernen. (Lassen Sie das Wasser durch den Hauptsperrhahn mindestens 3 Minuten laufen). Ansonsten können eventuell Dreckpartikel die Funktion der Duschleitung beeinträchtigen!


DE



Anbringung an der Wand

Achtung!

Bevor Sie irgendwelche Löcher bohren, um Ihre Dusche anzubringen, vergewissern Sie sich, dass es dort keine versteckten Kabel oder Leitung in der Wand gibt.




Bohren Sie das Loch in die Wand.

Bohren Sie das Loch in die Wand.

Ziehen Sie die schrauben an der Wand mit den Halterungen an.


Hängen Sie die Duschleitung auf die Halterungen.



DE

Größe

ählen Sie einen geeigneten Platz, um die Duschcabine zu installieren, passen Sie die Duschleitung vertikale Lage je nach der Nutzergröße und Ihrem Badezimmer an. Normalerweise wird die Leitung mit einer Entfernung von 210cm von Boden befestigt, aber Sie können es je nach Ihrem Belieben aufbauen.




Achtung!

Die Größe kann verstellt werden, je nach den individuellen Anforderungen. Die Größe sind nur als Referenz gedacht.


Wählen Sie die gewünschte Duschfunktion, in dem Sie an dem Kontrollknopf drehen.

Volumen und Temperaturkontrolle



Bonita

Installationsdiagramm



DE

H: Kaltes Wasser - ½" Verbindung


M: Heißes Wasser - ½" Verbindung

Bau und Installation eines Bodenablaufs ist obligatorisch!

Die angegebenen Maße sind nur Richtwerte und können aufgrund der Herstellungstechnologie des Produkts um +-1 Zentimeter variieren.

I. Fonction

1. Chute d'eau
2. Tête de Douche
3. Jets de corps
4. Déviateur
5. Mélangeur
6. Douche à main





Liste des pièces

Veuillez déballer et inspecter tous les emballages et composants avec soin, et assurez-vous qu'ils sont complets. Examinez les dommages dus au transport. Si certaines pièces sont endommagées ou manquantes, contactez immédiatement votre revendeur.




Pour l'installation, vous aurez besoin des outils suivants



Remarque!

Avant l'assemblage, rincez les tuyaux de canalisation d'alimentation d'eau pour enlever les débris (faites couler de l'eau en ouvrant le robinet principal pendant environ 3 min), sinon les particules de saleté pourraient affecter le fonctionnement du panneau de douche!

FR




Wellis®

Montage mural

Remarque!

Avant de percer des trous pour la fixation de votre panneau de douche, assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles ou de tuyauterie cachés dans le mur.




Percez les trous dans
le mur

Insérez les chevilles
dans les trous


Serrez les vis au mur
avec des supports de
montage mural

Accrochez le panneau de douche sur le support de montage



Dimensions

Choisissez un endroit approprié pour installer le panneau de douche, ajustez la position verticale du panneau de douche selon la taille de l'utilisateur et votre espace sanitaire. Généralement, installez les panneaux à la distance de 210cm du haut au sol, mais vous pouvez monter selon vos préférences.





Remarque!

La hauteur peut être modifiée pour répondre à des exigences particulières. Les dimensions sont seulement pour référence.


Sélectionnez la fonction de la douche
requise par rotation des boutons de commande.

Contrôle de température
et de volume



Bonita

Schéma d'installation



FR H: Eau froide - Lien $\frac{1}{2}$ "


M: Eau chaude - Lien $\frac{1}{2}$ "

La réalisation et l'installation d'un siphon de sol sont obligatoires !

Les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier de +/-1 centimètre en fonction de la technologie de fabrication du produit.

I. Működés

1. Vízesés
2. Zuhanypanel fej
3. Testvízsugarak
4. Áramláskapcsoló
5. Keverő
6. Kézizuhany





Alkatrészlista


Kérem, csomagoljon ki és gondosan vizsgáljon meg minden egységet és komponenst, és ellenőrizze, hogy nem-e hiányzik valami! Ellenőrizze a szállítás során fellépő sérüléseket! Ha bizonyos alkatrészek sérültek vagy hiányoznak, azonnal értesítse az eladót!



A szereléshez az alábbi eszközökre lehet szüksége




Megjegyzés!
Az összeszerelés előtt a
vízvezetékcsövet alaposan öblítse
át, hogy eltávolítsa a szennyező
részecskéket! (a fő csapot kinyitva
folyassa a vizet 3 percig), különben a
szennyező részecskék befolyásolhatják
a zuhanypanel működését!



Falra-szerelés

Megjegyzés!

Mielőtt lyukakat fúrna a zuhanypanel rögzítéséhez,
győződjön meg arról, hogy nincsenek rejtett
vezetékek vagy csövek a fal belsejében




Fúrjon lyukakat a falba!

Írassza be a tipliket
a lyukakba!


A csavarokat fali rögzítő
lemez segítségével
rögzítse a falhoz!

Fügessze fel a zuhanypanelt a fali rögzítő lemezre!



Méretek

Válasszon ki egy megfelelő helyet a zuhanypanel felszereléséhez és igazítsa a zuhanypanel függőleges pozícióját a felhasználó magasságához és a fürdőszobához! Tipikusan a padlótól számítva 210 cm magasságban szerelje fel a zuhanypanelt, de választhat egy másik magasságot is!





Megjegyzés!

A magasság módosítható az egyéni igényeknek megfelelően.
A méretek csak viszonyítási alapként szolgálnak.


Válassza ki a kívánt
zuhanyfunkciót
a szabályzógomb
elfordításával

Mennyiség és
hőmérséklet
szabályozás



Bonita

Bekötési rajz



HU H: Hidegvíz - $\frac{1}{2}$ "-os kiállás

M: Melegvíz - $\frac{1}{2}$ "-os kiállás

Padlóösszefolyó kiépítése kötelező!

A megadott méretek tájékoztató jellegűek, a termék gyártási technológiából adódóan eltérőek lehetnek. +-1 cm.

Wellis®

C E