

leziter®

IP44 Spot lámpa

Használati útmutató


Biztonsági útmutató:

1. Ha kétségei vannak, forduljon képzett szakemberhez.
2. Csak beltéri használatra.
3. Telepítés előtt áramtalanítsa az eszközt.
4. A termék alkalmas fürdőszobai használatra.
5. A szerelvény választott helyének lehetővé kell tennie a termék biztonságos rögzítését, és biztonságos csatlakoztatását a tápellátáshoz.
6. Ha a szerelvény helye új áramforrást igényel, a tápellátásnak meg kell felelnie az IEEE huzalozási szabályzat követelményeinek.
7. Ha ennek a lámpatestnek a külső hajlékony kábele vagy vezetéke megsérül, azt a veszély elkerülése érdekében kizárólag a gyártónak vagy szervíz képviselőnek, vagy hasonló képesítéssel rendelkező személynek kell kicserélnie.
8. A lámpatest fényforrása nem cserélhető; amikor a fényforrás eléri élettartama végét, az egész lámpatestet ki kell cserélni.

MŰSZAKI LEÍRÁS:

Típus	Névleges feszültség, frekvencia	Névleges áram	Energiahatékonysági fokozat	Energia (W)	Védelmi osztályozás	IP osztályozás	Ta	Beépítési méretek(mm)
NC-P023	230V/50Hz	0.54	E	2W	II-es osztály	IP44	35°C	átmérő: 55mm

Összeszerelés:



1. Telepítés előtt áramtalanítsa az erőforrást;
2. Húzza ki a vezetékét;
3. Rögzítse a lámpatestet;
4. Dugja be a vezetékét a sorkapcsok megfelelő furatába, és rögzítse.; A használt sorkapcsoknak meg kell felelniük a vonatkozó szabványoknak és a lámpa teljesítményének; Vagy csatlakoztassa a vezetékét közvetlenül a

tápkábelhez, a csatlakozási részt kettős-, vagy megerősített szigeteléssel kell szigetelni.

KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS

Karbantartást és javítást csak az ebben az útmutatóban leírtak alapján végezzen. Meghibásodás vagy sérülés esetén forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.

Kérjük, karbantartás előtt áramtalanítsa, és hagyja kihűlni a terméket.



DISPOSAL



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni az EU-ban. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből adódó esetleges környezeti kár, vagy egészségügyi problémák elkerülése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A használt készülék visszaküldéséhez használja a visszaküldési-, és begyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából átvehetik.